

Troubleshooting • Résolution de problèmes • Solución de problemas • Fehlerbehebung • Solução de problemas • Risoluzione dei problemi

EN	PROBLEMS	POSSIBLE REASONS	SOLUTIONS
	No power.	- Not plugged in or loosely plugged in. - Problem with power supply.	- Check to ensure both ends of the cord are properly plugged in. - Try turning on using different power source.
	No mist.	Incorrect water level.	- Decrease water if it is above maximum line. - Fill up more water if there is too little water.
	Reduced or almost no mist when water is at max level.	- The ultra sonic disc is white and rough with white scale. - Mineral or oil build up.	- Clean water reservoir and ultra sonic disc after use. - Ensure the right essential oils are used. Thicker oil can clog and damage the diffuser.
	No mist, but you can hear the fan working.	Air vent is blocked or obstructed.	Check air vent for obstructions.
	Moisture built up inside the ceramic cover.	Reservoir lid (plastic lid) is not properly closed.	Ensure the lid is completely closed with no mist leaking out from the sides.
	Flickering LED.	Diffuser is not getting the right amount of power.	Plug USB cord to another source where it can provide minimum DC5V—2A.
FR	PROBLÈMES	RAISONS POSSIBLES	SOLUTIONS
	Pas de courant.	- Non branché ou mal branché. - Problème avec l'alimentation électrique.	- Vérifiez que les deux extrémités du cordon sont bien branchées. - Veuillez essayer de l'allumer avec une autre source d'alimentation.
	Pas de brume.	Niveau d'eau incorrect.	- Retirez de l'eau si le niveau est au-dessus de la ligne maximale. - Remplissez d'eau s'il n'y en a pas assez.
	Il y a peu ou presque pas de brume lorsque le niveau d'eau est au maximum.	- Le disque ultrasonique est blanc et rugueux avec des écailles blanches. - Accumulation de minéraux ou d'huile.	- Nettoyez le réservoir d'eau et le disque à ultrasons après utilisation. - Assurez-vous que les bonnes huiles essentielles soient utilisées. Une huile plus épaisse peut obstruer et endommager le diffuseur.
	Pas de brume, mais vous pouvez entendre le ventilateur fonctionner.	La bouche d'aération est bloquée ou obstruée.	Vérifiez que le conduit d'aération ne présente pas d'obstructions.
	De l'humidité s'est accumulée à l'intérieur du couvercle en céramique.	Le couvercle du réservoir (couvercle en plastique) n'est pas correctement fermé.	Assurez-vous que le couvercle est complètement fermé et qu'aucune brume ne s'échappe par les côtés.
	LED clignotante.	Le diffuseur ne reçoit pas la quantité d'électricité adéquate.	Branchez le cordon USB sur une autre source pouvant fournir au moins 5V CC—2 A.
ES	PROBLEMAS	POSIBLES RAZONES	SOLUCIONES
	Sin energía.	- No está enchufado o no está bien conectado. - Problema con la fuente de alimentación.	- Verifique que ambos extremos del cable estén correctamente conectados. - Intente encender el producto utilizando una fuente de energía diferente.
	No hay bruma.	Nivel de agua incorrecto.	- Reduzca la cantidad de agua si está por encima de la línea máxima. - Rellene con más agua si hay poca.
	Se reduce o casi no hay bruma cuando el agua está en su nivel máximo.	- El disco ultrasónico es blanco y áspero con escamas blancas. - Acumulación de minerales o de aceite.	- Limpie el depósito de agua y el disco ultrasónico después de su uso. - Asegúrese de que se usen los aceites esenciales correctos. El aceite más espeso puede obstruir y dañar el difusor.
	No hay bruma, pero se puede escuchar que el ventilador funciona.	La rejilla de ventilación está bloqueada u obstruida.	Revise la rejilla de ventilación para comprobar si hay obstrucciones.
	La humedad se acumuló dentro de la tapa cerámica.	La tapa del depósito (tapa de plástico) no está bien cerrada.	Asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada sin que salga bruma por los lados.
	LED parpadeante.	El difusor no está recibiendo la cantidad adecuada de energía.	Conecte el cable USB a otra fuente donde pueda proporcionar un mínimo de DC5V—2A.
DE	PROBLEME	MÖGLICHE GRÜNDE	LÖSUNGEN
	Kein Strom.	- Nicht eingesteckt oder lose eingesteckt. - Problem mit der Stromversorgung.	- Vergewissern Sie sich, dass beide Enden des Kabels richtig eingesteckt sind. - Versuchen Sie, das Gerät mit einer anderen Stromquelle zu betreiben.
	Kein Nebel.	Falscher Wasserstand.	- Verringern Sie das Wasser, wenn es über der maximalen Fülllinie liegt. - Füllen Sie mehr Wasser auf, wenn zu wenig Wasser vorhanden ist.
	Reduzierter oder fast kein Nebel bei maximalem Wasserstand.	- Die Ultraschallscheibe ist weiß und rau mit weißen Ablagerungen. - Mineral- oder Ölablagerungen.	- Säubern Sie Wasserbehälter und Ultraschallscheibe nach dem Gebrauch. - Stellen Sie sicher, dass die richtigen ätherischen Öle verwendet werden. Dickeres Öl kann den Diffusor verstopfen und beschädigen.
	Kein Nebel, aber man hört den Ventilator arbeiten.	Die Lüftungsschlitze sind blockiert oder verstopft.	Überprüfen Sie die Lüftungsschlitze auf Verstopfung.
	Feuchtigkeit sammelt sich im Inneren der Keramikabdeckung.	Der Behälterdeckel (Kunststoffdeckel) ist nicht richtig geschlossen.	Stellen Sie sicher, dass der Deckel vollständig geschlossen ist und kein Nebel aus den Seiten austritt.
	Flackernde LED Lichter.	Der Diffusor erhält nicht die richtige Menge an Strom.	Schließen Sie das USB-Kabel an eine andere Quelle an, die mindestens 5V/2A liefern kann.
PT	PROBLEMAS	POSSÍVEIS MOTIVOS	SOLUÇÕES
	Sem energia.	- Não está conectado ou está mal conectado. - Problema na fonte de alimentação.	- Veja se ambas as extremidades do cabo estão devidamente conectadas. - Tente ligar em outra fonte de energia.
	Sem névoa.	Nível de água incorreto.	- Reduza a quantidade de água se ela estiver acima da linha máxima. - Acrescente mais água se houver pouca.
	Reduzida ou quase nenhuma névoa quando a água está no nível máximo.	- O disco ultrassônico é branco e áspero com escamas brancas. - Acúmulo de minerais ou de óleo.	- Limpe o reservatório de água e o disco ultrassônico após o uso. - Use somente óleos essenciais adequados. Óleo mais espesso pode obstruir e danificar o difusor.
	Sem névoa, mas é possível ouvir o ventilador funcionando.	A saída de ar está obstruída.	Veja se há obstruções na ventilação de ar.
	A umidade acumulou dentro da tampa de cerâmica.	A tampa do reservatório (tampa de plástico) não está devidamente fechada.	Veja se a tampa está completamente fechada, sem vazamento de névoa pelas laterais.
	LED piscando.	O difusor não está recebendo a quantidade correta de energia.	Conecte o cabo USB a outra fonte com no mínimo DC5V—2A.
IT	PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	SOLUZIONI
	Nessuna alimentazione.	- Il cavo non è collegato o è collegato male. - Problema con l'alimentazione elettrica.	- Controllare che entrambe le estremità del cavo siano collegate correttamente. - Provare ad accendere il dispositivo usando una fonte di alimentazione diversa.
	Non c'è nebulizzazione.	Livello dell'acqua non corretto.	- Diminuire l'acqua se è al di sopra della linea massima. - Aggiungere altra acqua se ce n'è troppo poca.
	La nebulizzazione è ridotta o quasi assente quando l'acqua è al livello massimo.	- Il disco ultrasonico è bianco con una superficie ruvida e bianca - Accumulo di minerali o oli.	- Dopo l'uso, pulire il serbatoio dell'acqua e il disco ultrasonico. - Assicurarsi di utilizzare gli oli essenziali giusti. Un olio più denso può intasare e danneggiare il diffusore.
	Non c'è nebulizzazione, ma si sente la ventola in funzione.	La presa d'aria è bloccata o ostruita.	Controllare che la presa d'aria non sia ostruita.
	C'è un accumulo di umidità all'interno del coperchio in ceramica.	Il coperchio del serbatoio (coperchio in plastica) non è chiuso correttamente.	Controllare che il coperchio sia chiuso del tutto e che non vi sia fuoriuscita di flusso dai lati.
	Il LED lampeggia.	Il diffusore non riceve la giusta quantità di energia.	Collegare il cavo USB a un'altra fonte in grado di fornire almeno 5V CC—2 A.